MODE D'EMPLOI

SAUNA VISAGE

SV1F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL EST ENDOMMAGÉ, IL DOÎT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈSVENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des indications importantes concernant la sécurité et l'utilisation de votre appareil. Afin de diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.

N'utilisez cet appareil que conformément à ce mode d'emploi. N'utilisez que des éléments fournis avec l'appareil ou recommandés par le fabricant.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
– des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
– des fermes;
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.
-Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes, y compris les enfants, avec une capacité physique, sensorielle ou mentale limitée. Ces personnes ne peuvent également pas utiliser l'appareil si elles ne disposent pas de suffisamment d'expérience ou de connaissances de l'appareil, à moins qu'elles aient reçues les instructions ou soient sous la surveillance d'une personne compétente et responsable de leur sécurité.
-Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
-La surveillance étroite est indispensable lorsque l'appareil est utilisé à proximité de ou par des enfants.
-Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger.
-N'utilisez pas l'appareil quand l'appareil est tombé, endommagé ou quand il est tombé dans l'eau. Ramenez l'appareil au service après-vente pour le faire vérifier et réparer.
-Retirez toujours la fiche de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
-Ne plongez pas vos mains dans l'eau quand l'appareil y est tombé. Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.
-N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
-Ne placez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber dans l'eau.
-N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un bain, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres objets contenant de l'eau.
-Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand la fiche est dans la prise de courant.
-Retirez toujours la fiche de la prise de courant après chaque utilisation et avant de placer ou de retirer des élements.

-Ne mettez pas l'appareil sur une base souple comme un lit ou un fauteuil. Gardez les ouvertures d'aération libres de la poussière, des cheveux, etc.
-Ne placez pas d'objets étrangers dans les ouvertures de votre appareil.
-N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'aérosols ou à un endroit où de l'oxygène est produit.
-Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
-Ne tirez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation et ne l'utilisez jamais comme poignée.
-L'appareil n'est pas destiné à être mise en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par commande à distance séparé.

MISE EN GARDE SPECIALE

Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
Retirez toujours la fiche de la prise quand vous n'utilisez pas l'appareil, quand vous souhaitez le nettoyer ou le déplacer.
Veillez à ce que vos mains soient sèches avant d'allumer ou d'éteindre l'appareil ou avant de retirer la fiche de la prise de courant.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il fonctionne.

UTILISATION

Remplissez le verre gradué livré avec l'appareil jusqu'au niveau indiqué.
Le niveau est indiqué en fonction du nombre de minutes durant lequel vous souhaitez faire de la vapeur. 5 min, 10 min ou 15 min. N'utilisez pas plus d'eau que le niveau maximum indiqué de 15 min.
Versez l'eau dans le réservoir.
Quand il n'y a plus d'eau dans le réservoir, l'appareil s'arrête automatiquement. Le sauna facial possède un jet de vapeur réglable afin de pouvoir l'adapter à vos propres envies. Pour plus de vapeur, tournez le bouton à droite (max), pour moins de vapeur, tournez le bouton à gauche (min).
ATTENTION : tout dépôt calcaire doit être retiré après chaque utilisation.
L'utilisation du sauna faciale sans un entretien correct peut entraîner une production de vapeur incontrôlée. Vous pouvez retirez le tartre en utilisant un anticalcaire du marché prévu pour l'acier inoxydable. Vous ne pouvez pas nettoyer votre appareil au lave-vaisselle.

UTILISATION DU MASQUE A VAPEUR

Placez le masque sur le réservoir d'eau. Veillez à ce que les petits points placés sur le côté du masque s'enclenchent dans les encoches du réservoir d'eau. Vissez le masque dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Enfoncez la fiche dans la prise.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre en marche l'appareil. Un témoin lumineux va s'allumer en orange. Ceci indique que votre appareil est à température basse. Appuyez à nouveau sur le bouton pour augmenter la température, le témoin lumineux s'allume maintenant en rouge.
Placez votre visage dans le masque, le plus près possible du bord. Si ceci est inconfortable ou trop chaud, reculez un peu votre visage du masque ou ajustez le jet de vapeur.
Fermez les yeux et détendez-vous. Laissez la brume chaude pénétrer vos pores et en retirer les impuretés.
Pour éteindre l'appareil, appuyez encore une fois sur le bouton marche/arrêt, l'appareil s'éteindra.

UTILISATION DE LA COUPELLE AROMATIQUE

Placez la coupelle aromatique dans le masque à vapeur.
Versez quelques gouttes d'huile aromatique sur la coupelle et placez le couvercle sur la coupelle.
Allumez l'appareil en appuyant 2 fois sur le bouton marche/arrêt.
Placez votre visage dans le masque, le plus près possible du bord. Si ceci est inconfortable ou trop chaud, reculez un peu votre visage du masque ou ajustez le jet de vapeur.
Fermez les yeux et détendez-vous. Laissez la brume chaude pénétrer vos pores et en retirer les impuretés.
Pour éteindre l'appareil, appuyez encore une fois sur le bouton marche/arrêt, l'appareil s'éteindra.

ENTRETI EN

Retirez la fiche de la prise de courant et laissez l'appareil se refroidir complètement avant de le nettoyer. N'utilisez qu'un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil.
Veillez à ce que les boutons ne rentrent jamais en contact avec de l'eau. Retirez le surplus d'eau du réservoir d'eau et séchez bien l'intérieur de l'appareil et du masque.
Attention : n'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs pour nettoyer l'appareil.
N'essayez jamais de réparer l'appareil seul.
Après l'avoir nettoyé, séchez complètement l'appareil avec un chiffon sec.

RANGEMENT

Enroulez le cordon autour de son logement en dessous de l'appareil. N'utilisez pas le cordon pour suspendre l'appareil.
N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil pour éviter de le couper.
Placez le sauna facial dans un endroit sec et sûr où les enfants n'ont pas accès.
Déroulez régulièrement le cordon si vous n'utilisez pas souvent l'appareil. Vous éviterez ainsi que le cordon ne reste enroulé.

INFORMATION TECHNIQUE

Tension d'alimentation : 220-240V 50Hz
Puissance : 100-120W